

Blender Alarm Clock

ALARM

แสดงเวลาปลุก



นาฬิกาจะดังทุกๆ ชั่วโมง



เปิดการตั้งปลุก



แสดงเวลาเป็น PM

(เวลา 12.00น. - 23.59น.)



ปุ่มเลือกโหมด

A

B

C

ปุ่มตั้งค่า

ปุ่มหยุด

เวลา

แสดงเวลาปลุก กด **B** 1 ครั้ง

แสดงวันที่ กด **B** 2 ครั้ง

แสดงวันอาทิตย์ กด **B** 3 ครั้ง

วิธีตั้งเวลาปลุก

ตั้งโหมดในการปลุก กด **A** 1 ครั้ง > กด **B** หรือ **C** เพื่อเปลี่ยนโหมด
 หรือ 

ตั้งเวลาเป็นชั่วโมง กด **A** 2 ครั้ง > กด **B** หรือ **C** เพื่อตั้งค่าตัวเลข

ตั้งเวลาเป็นนาที กด **A** 3 ครั้ง > กด **B** หรือ **C** เพื่อตั้งค่าตัวเลข

วิธีตั้งเวลานาฬิกา

ตั้งเวลาเป็นเดือน กด **A** 4 ครั้ง > กด **B** หรือ **C** เพื่อตั้งค่าตัวเลข

ตั้งเวลาเป็นวันที่ กด **A** 5 ครั้ง > กด **B** หรือ **C** เพื่อตั้งค่าตัวเลข

ตั้งเวลาเป็นชั่วโมง กด **A** 6 ครั้ง > กด **B** หรือ **C** เพื่อตั้งค่าตัวเลข

ตั้งเวลาเป็นนาที กด **A** 7 ครั้ง > กด **B** หรือ **C** เพื่อตั้งค่าตัวเลข

กลับสู่หน้าจอปกติ กด **A** 8 ครั้ง

ตั้งค่าวันอาทิตย์เป็น 0 กด **B** 3 ครั้ง > กด **A** 1 ครั้ง

อื่นๆ

- เพื่อทดสอบเสียงปลุกและการบันทึก (ซึ่งมีทั้งหมด 4 แบบ) กด **A** และ **B** พร้อมกัน
- เพื่อหยุดเสียงปลุก กด **C**
- การบันทึกจะเริ่มขึ้นพร้อมกับเสียงดนตรี
- ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ใส่แบตเตอรี่ก้อนใหม่ (ขนาด AAA 2 ก้อน) เข้าไป
- หลังจากถอดก้อนเก่าออกมาแล้ว 2 นาที